Pour enregistrer votre indicatif d'appel sur le réseau D-Star, veuillez suivre les étapes ci-dessous. En cas de problème d'inscription, veuillez envoyer un courriel à <u>f5zlg@free.fr</u>. Pensez à indiquer votre nom, votre indicatif et la description du problème.

Cette procédure va vous permettre d'inscrire votre indicatif d'appel sur le système DSTAR US-TRUST. Généralement, ces inscriptions sont réalisées par les relais DSTAR installés dans le pays de l'OM qui en fait la demande. Pour identifier un relai DSTAR vous permettant de faire cette inscription, veuillez utiliser l'adresse suivante :

http://www.dstarusers.org/repeaters.phpouhttps://f5zlg.org/Dstar.do

(Choix d'un relais dans le monde) (Accès direct au relais <mark>F5ZLG</mark> - cf. page 4)

Une fois la page affichée, sélectionnez le pays (**France**) et appuyez sur le bouton « **GO** ». La liste des relais disponibles en France sera affichée en indiquant les diverses informations spécifiques de chaque relai listé.



Sélectionnez ensuite le relai désiré. Actuellement les deux seuls relais en France capables de créer ces inscriptions sont : F5ZLG et F1ZPL. De plus, pour permettre l'utilisation des options spécifiques des ID-51E Plus 2 et ID-4100E il est nécessaire de faire cette inscription afin d'être autorisé à se connecter sur un relai équipé d'une passerelle de type « G3 ». Ce sont les seules passerelles qui fournissent ces nouvelles fonctionnalités.

COMMENT S'ENREGISTRER SUR LE
SYSTEME US-TRUST via F5ZLGVersion 3.0
DATE 02/08/2017

Pour connaitre les relais équipés de cette passerelle « G3 », ouvrez un second onglet dans votre « navigateur internet » et entrez l'adresse suivante :

http://dsync.dstar.info/

La page affichée devrait vous donner les diverses passerelles « G2 » et « G3 » disponibles et actives dans le monde. La première partie correspond aux passerelles de type « G3 », la deuxième, aux passerelles de type « G2 ».

DSync Gateway Status Report												
			11	10 G3 Ga	teways -	Mon, 10 J	ul 17 16:	01:31 +01	00			
AC6SO	GB7KB	КЗТІ♥	KB1ZEG	KG5FAE	KJ4FCSV	кк₄gqୖ	NC4BS	WOEEE	w4ннн🥸	w5urd©	W8MAI	WX4GPB
BR25Y	GB7MA	K3WRB [©]	квзувн	КG5ММU	KJ4GGV	кк4күк	PI1HWB	W1AAD	W4PDE	w6COS	wsvy©	ZL1HND
DBOICM	GB7PB	к4сро	KCOWLB	κς7κου	КЈ4МКV	KM4MAD	PY4RPS	W1DSR	W4PLB	w6CX	₩9н5ү	
- concred	GB7 PI	K4DSO	KD8YFZ	KI4SBB	КЈ4РҮД	КМ4МСN	SR5UVA	W1IXU	W4SRT	W6HRO	W9PFP	
F5ZLG	B7WC♥	K5PRK	KE7MVI®	KI4SBC	кј4тјр	KO4EOC	SR5UVR®	W301	w4vo	W7BDR	WA6IRC	
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	GB7YD♥	K5RKN	ке7₩тс	KI4WX5	KJ4YNR	ко4тм	SR7UVL	W3PRO	W4WBC	W7V0I	WB4HRO	
GB7DV	GB7ZZ	K6SOA	KF5BSZ	KI6WZX	KJ6BWR	KR4CHS	VE6WRE	W4AES	W5AW	W8DF	WD4EOG	
GB7ES	K1XC	κονο	кғэээк	KJ4BDF	КК4 ВХЕ	LU3AOC	VK3RWN	W4DOC	W5HDR	WSDIG	WD4STR	
GB7IC	к2ВWК	KB1SBJ	KG4NXO	KJ4BWK	KK4DFC	N7IH	VK8RAD	W4FJ	₩5тс	W8DTW	WV8BSA	
)	/_									
	2	24(61%	b) Gatewa	ys curren	it, 143 tha	at need up	odates - N	/lon, 10 Ju	ul 17 16:0)1:31 +01	00	
AA1HD	GB7TE	IRSUAF	K6IFR	KC9YFX	KF7CLD	<u>к</u> N5V	NOSRA	VA3SNR	VK5RWN	W4LET	W8RNL	WD8MKG
AA3E	GB7WP	IR9G	K7BSK	KD0CGR	KF7CUF	KR4AIK	NR755	VA3SRG	VK6RWN	W4MT	W8RTL	WH6DIG
AC70	GB7WT	IR9P	K7CLL	KDOIAI	KF7NPL	KR7ST	NS9RC	VA7DIG	VK7RAC	W4NVU	w8SHI	ωιοοκ
AF2A	GB7ZP	JP1YDS	K7EFA	KDOIAN	КЕЗУТМ	KS1R	NU7TS	VA7ICM	VK7RCR	W4NYR	W9ARP	WJ4FD
AJ5Q	нвэво	JP1YJQ	K7LWH	крозоз	KF7YIX	KSGHRP	NV4FM	VE2CST	VY1RDS	W4PL	wэвсс	WL7CWI
СООДСН	нв9н€	ЈР1ҮЈТ	K7NAZ	кројот	KG4TCC	KTSAPR	OE1XDS	VE2FCT	WOREA	W4PVW	W9DUA	WR7AAA
DBODF	нвэіас	ЈР1ҮКМ	К7ҮI	крозоц	KG5ACV	к∨зв♥	ONODST	VE2REX	W1ECV	W4RNT	W9EBN	WS4VA
DB0DJ	HG7RUF		K8BIG	KDOLUX	KG5FJW	KW6HRO	ONOLGE	VE2RIO	W1KK	W4VLD	W9FRG	WW6BAY
DBODON	IR1CJ	KOFDG	KSDXA	кроорс	кд7гој	LUSFB	ON0OS	VE2RKI	W1MRA	w5AC	W9ICE	ww9RS
DBOHRF	IR1UDI	комдо	кветн	KDORED	KG7HBZ	LZODSR	ONOPLL	VE2RM	W1NLK	W5ELP	W9NTP	wховс
DB0MYK	IR1UII	K1DRP	K8LCD	KDOSWQ	KI4RYX	NOCXX	PIINL	VE2RQF	W1SCV	W5ETX	W9PIA	WX4EMA
DB0SBX	IR2UDW	K1HBR	K8WGR	KDOZEA	KI4SAY	NOEO	PI1UTR	VE2RQT	W2ECA	W5FC	W9QCR	WX4PCA
E24DA	IR2UEZ	K1HRO	к9ЕАМ	KD0ZSA	KI6JKA	№ЗРХ	PP5DST	VE2RTO	₩ЗЕОС	W5GAD	₩9ТЕ	WX5ASA
E24DB	IR3UBZ	K1MRA	к 910 ()	KD8IEK	KI6KQU	N4EMA	РТ2МТD	VE2RVI	W3EXW	W5KA	W9YR	WX8GRR [®]
E24DF	IR3UEF	K2DIG	KA4RVT	KD8QOF	KI6MGN	N5APB	РҮ2КРЕ	VE2VPS	₩зок♥	₩5мр2	WA0COL	XE2ITZ
E24DH	IR3UG	к2ЕОС	KB2VZS	KD9ICN	KJ4KLD	N5MAD	RK3FWD	VE3LSR	W4AEC	W5NGU	WA2UMX	YDOZUA
E24DI	IR3UIB	к2РИТ	квзувв	KE4YVD	KJ4LNJ	N7ARR	SK7HW	VE3RXR	W4AKH	w50кт	WA4TCD	ZL1VHD
E24DJ	IR3UIC	K3AW5	KB5DRP	KE5PFA	KJ6GRS	N7CI	SK7RNQ	VE3TTT®	W4AP	W5SF	WA4YZY	ZL1ZLD
EA3RCC	IR3UIQ	K3PDR	KC1EGN	KE5RCS	KJ6LJZ	N7NDS	SR2UVG	VE4WDR	W4DSI	W5SHV	wa7dr	ZL2VH
EASRKD	IR4MO	K4GAR	кс2тбв	КЕ5ҮАР	KJ6LVV	N7QQU	SR8UVB	VE6GHZ	W4FAN	w5ssv🔮	WA7DRE	
EDBYAK	IR4UAJ	K4RBC	кс2тхв	кетогн	кк4јрн	N7SNO	SR9UVZ	VE6IPG	W4FWD	weннр	WA7FW	
ED5ZAB	IR5UBM	K4TNS	KC5ULN	KE8AOQ	KK4LVF	N8RTS	svas	VЕбКМ♥	w4GSO	W7KDS	WA7HJR	
ED5ZAC	IR6L	к5стх	KC9LKZ	KF5MMX	KK4SGC	NC2EC	T79DV	VE6WRN	W4GWM	w7мот	WB1GOF	
ED6ZAB	IR6UCC	KSELK	ксэокพ	KF5PIE	KK4VQG	ND5N	TF3RPI	VE7RAG	W4HFH	W8BAP	WB4KOG	
ED8ZAC	IR6UCY	K5LET	ксэрыс	KF5VBD	KK6GFX	NF4DG	V53DV	VE7RCK	W4HPT	W8CCE	WB6BA	
F1ZPL	IR6UDO	K5PTR	KC9RBB	KF5VBE	КМ4 ЈХА	NJ2DG	VA2REX	VE7VIC	W4IAX	wsgo	WB7DZG	
GBZAU	TRZUBA	KSTIT	KCOSIV	KESVBE	кмекцо	NI2MC	VAZEKA	VK2RAC	WAKCO	WAHEO	WBSTHD	

Revenez sur l'onglet précèdent et <u>sélectionnez l'indicatif du relais</u> qui traitera votre enregistrement **US-TRUST**.

^ℓ Callsign [™]	✓ City V	[™] State [™]	2m	70cm	23cm	23cmDD
F1ZHY	Montmarault	Auvergne		430.40000MHz +9.400		
F1ZPL	Paris	IDF	145.51250MHz -0.600	430.26250MHz +9.400		
F1ZWD	Paris	TDF	145.53750MHz -0.600	430.15000MHz +9.400	1297.37500MHz -6.000	
E57.II	Labruguière	TARN		430 22500MHz +1 600		
F5ZLG	Toulouse	HAUTE-GARONNE		439.92500MHz -9.400		

COMMENT S'ENREGISTRER SUR LE SYSTEME US-TRUST via F5ZLG

Version 3.0 DATE 02/08/2017

Dans notre exemple, le relais « **F5ZLG** ». La page d'information du relais « **F5ZLG** » doit s'afficher ainsi que le lien vous permettant d'accéder à l'enregistrement US-TRUST, c'est-à-dire le lien situé à droite du texte « **Gateway Registration URL** » :



Il vous suffit de sélectionner <u>ce lien</u> pour accéder à la page d'inscription du relais « F5ZLG ».

Nota : Cette procédure « **standard** » peut être évitée si l'on souhaite s'inscrire directement sur le relais « F5ZLG ». Il suffit, dans ce cas-là de sélectionner l'adresse suivantes :

https://f5zlg.org/Dstart.do <u>OU</u> https://f5zlg.dstargateway.org/Dstar.do f5zlg.org

COMMENT S'ENREGISTRER SUR LE SYSTEME US-TRUST via F5ZLG

Version 3.0 DATE 02/08/2017

REVISION 3.00

D-STAR Gateway System (F5ZLG)

Aiready registered? Login with Callsign and Password. Please note that Callsign and Password are case sensitive! Callsign must be in Upper Case!
CallSign : Password :
Login
New user? Register here for D-STAR access. Registering takes just a few seconds, and you won't have to enter your personal information again the next time you visit here.
Register
D-STAR is a digital protocol developed by the Japan Amateur Radio League (the JARL) and stands for Digital Smart Technology for Amateur Radio.

Cette page vous permettra de créer un nouvel enregistrement US-TRUST et/ou d'accéder à vos informations de la base de données une fois l'enregistrement effectué.

Sélectionnez le bouton « **Register** » pour initier une nouvelle inscription au près du relais « **F5ZLG** ».

	D-S	STAR Gate	ewav Sve	stem (F5ZLG)		REVISION 3.00
The agreement document	t					
ATTENTION ! L'inscrig indicatifs Français Toute autre inscript Lors de cette inscrij	ption s attribu ion ne ption s	sur cette passer lés par l'ANFR. sera pas prise sur le réseau D-	relle n'est pos en compte. -Star, j'accept	ssible que pour les te de respecter toutes	Ŷ	
les règles et procéd	ures in	mposées par l'ac	iministration 1	Française.		
Do you agree?						
YES: O NO: O						
Enter your person	al inform	nation!				
CallSign	:		Equal to or less	than 7 characters.		
Name	:					
E-mail	:		Make sure you	use a valid e-mail address.		
Password	:		8 to 16 charact	ers.		
Password confirm	:					
				1		
		ОК	Cancel			

Exécutez ensuite les étapes suivantes :

- Il vous faut lire et accepter le document « The agreement document » par la sélection « Do you agree ? » « Yes » (texte du document en français)
- Entrez ensuite votre indicatif en majuscule et sans les extensions utilisées généralement en DSTAR (B, C, G etc...). Exemple « F5ZLG ».
- Indiquez votre prénom.
- Indiquez une adresse de courriel valide.
- Choisissez un mot de passe composé de 8 à 16 caractères maximum.
- Confirmez ce mot de passe.

Une fois ces paramètres définis, vérifiez s'il n'y a pas d'erreur et validez par le bouton « OK ». A la question « Are you sure », validez par « Ok ».

Votre demande sera transmise à l'administrateur du relais concerné et elle sera traitée au plus vite.

Mais cela ne suffit pas ! Afin de s'assurer que la demande d'inscription à bien été effectuée par la personne ayant inscrit l'indicatif dans la zone « Call Sign », l'administrateur se doit de vérifier cette concordance.

Dans le cas d'une inscription sur le relais « **F5ZLG** », vous devez transmettre à l'adresse « **f5zlg@free.fr** » la copie de votre certificat d'opérateur ou de la dernière quittance annuelle rattachée à l'indicatif déclaré lors de cet enregistrement.

Pour l'inscription d'un relais^(*) vous devez transmettre, en plus du certificat de l'opérateur responsable de ce relais, la copie de l'autorisation ANFR correspondante à l'indicatif du relais.

Utilisez aussi la même adresse de courriel que celle déclarée lors de la demande d'enregistrement ; cela afin de valider l'adresse du courriel définie lors de la demande d'enregistrement.

ATTENTION : Afin d'éviter tous problèmes ou contentieux, prenez soins de bien occulter le numéro de certificat d'opérateur qui est situé sur ces divers de documents. Les administrateurs du relais « F5ZLG » ne pourront, en aucun cas, être tenus pour responsables si ce numéro de certificat est transmis par erreur lors de de votre demande et qu'une utilisation frauduleuse en est faite par ailleurs.

Bien évidement cette démarche administrative dépend directement de l'administration du relais sur lequel vous vous inscrivez. Certaines phases supplémentaires peuvent être ajoutées à cette procédure d'inscription. Il nous est impossible de les décrire ici, elles dépendent directement de l'administration du relais que vous aurez choisi.

Nota : La réponse de « **F5ZLG** » à la demande d'inscription peut, actuellement, demander quelques jours.

Une fois cette première étape réalisée, vous allez recevoir un courriel de la part de « **F5ZLG** » qui vous confirmera ou non l'inscription de votre indicatif sur le réseau DSTAR. Dès réception de cette validation, il vous faudra revenir sur la page d'inscription du relais (passerelle), dans notre cas, « **F5ZLG** », afin de compléter les données d'inscriptions.

(*) Pour l'inscription d'un relais sur le réseau US-TRUST, veuillez lire attentivement l'annexe « *Inscription d'un relais* » située à la fin de ce document.

f5zlg.org

COMMENT S'ENREGISTRER SUR LE SYSTEME US-TRUST via F5ZLG

Version 3.0 DATE 02/08/2017

REVISION 3.00

D-STAR Gateway System (F5ZLG)

Aiready registered? Login with Callsign and Password. Please note that Callsign and Password are case sensitivel Callsion with the in lumar Casel
CallSign : Password :
New user? Register here for D-STAR access. Registering takes just a few seconds, and you wort have to enter your personal information again the next time you visit here.
Register D-STAR is a digital protocol developed by the Japan Amsteur Radio League (the JARL) and stands for Digital Smart Technology for Amateur Radio.

Pour accéder au complément d'information, vous devez saisir votre indicatif dans la zone « **CallSign** » et le mot de passe défini lors de l'inscription dans la zone « **Password** ». Validez par le bouton « **Login** ».

Une fois connecté à votre compte, la passerelle doit vous afficher la liste des OM qui y sont enregistrés (onglet « **User Information** »).

	D-STAR Ga	ateway System (F5ZLG)	
			Login: Logout
User Information	GW Information	Terminal Information	Personal Information
	SEARCH RE	SULT: 11 Results	
	Callsign	Name	
		^	
	ALEVALD PAR	20.9	
	ALAVE SAN LOUGHNON	208	
	Carlon Eahler - Polis	209	
		208	
		200	
	PERIOD REPORT	8.2	
		4192 4192/10/02	
		0.3	
	FORE	~	
	[
	Callsign	Filter	
Sélectionnez l'ona	let « Personal Info	rmation ».	
e e le e le e le e le g			
	D-STAR Gateway	System (E574 G)	REVISION 3.00
	D-O MAR Galeway	oystell (10220)	
			Login : Logout
User Information	<u>GW Information</u>	Terminal Information	Srsonal Information
	Check the box on the left and enter or ed	dit the desired field.	
	E-mail		
	Password :		
	Password Confirm :		
If the station has multiple ration Special reserved "initial" letter	os, the target call signs are distinguished by the "init rs are "G" for a gateway and "S" for a local server.	ial", a space or a capital English letter, as the last charac	ter.
	Initial Access	Point Del	
	1:		
	3:		
	4:		
	5:		
	6:		
	8: Experience of the first the		
	click the Update button.	Update	

COMMENT S'ENREGISTRER SUR LE Version 3.0 SYSTEME US-TRUST via F5ZLG DATE 02/08/2017

Cet onglet est divisé en deux zones, la première vous permet de modifier/changer vos paramètres d'accès et d'identification. La deuxième, celle qui nous intéresse dans le cas présent, va vous permettre d'ajouter votre indicatif sur le système US-TRUST. C'est uniquement après avoir programmée cette seconde zone et après l'avoir validée, que votre indicatif sera reconnu par le système.

Petit rappel sur la constitution des indicatifs transmis en DSTAR :

Un indicatif « OM » est toujours constitué de 8 caractères. Si cet indicatif est plus court, cas général en France, il sera systématiquement complété avec des espaces. Par exemple « F5xxx » donnera : « F5xxx ».

En DSTAR, la huitième position permet de sélectionner ou identifier l'indicatif afin de lui faire exécuter une action lors de la transmission. Cette huitième position sert aussi à identifier la « bande » dans laquelle le relais est opérationnel :

-	Α	Bande 1.2 Ghz
-	В	Bande 430 Mhz

- C Bande 144 Mhz

Lorsqu'on programme l'accès à un relais DSTAR sur un équipement radio, on doit définir **trois informations** (en rouges) nécessaires à l'établissement d'une communication radio ; une **quatrième information** (en vert) est utilisée si l'on veut accéder au système mondial (interconnexion).

- **MY** Indicatif de la station appelante (votre indicatif).
- **YOUR** Code commande pour la connexion DSTAR.
- **RPT1** Indicatif du relais ou du hotspot que l'on veut utiliser.
- **RPT2** Indicatif du relais ou du hotspot pour accéder au réseau mondial.

Par exemple, pour utiliser le relais « **F5ZLG** » la séquence à programmer sera la suivante :

MYYOURRPT1RPT2F5xxxCQCQCQF5ZLG_BF5ZLG_G

La lettre en huitième position « **B** » dans « **RPT1** » correspond à la bande UHF du relais et la lettre « **G** » de « **RPT2** » correspond à la connexion « <u>Gateway</u> », c'est-à-dire à l'accès via l'interconnexion IP (réseau mondial US-TRUST, ircDDB etc...).

Nota : dans l'exemple ci-dessus, les espaces ont été volontairement représentés par le « caractère souligné _ », bien entendu et en réalité, c'est bien le caractère espace qui doit être utilisé et le nombre de caractère « espace » dépend de la longueur de l'indicatif utilisé, cela afin de positionner toujours la lettre de « commande » en huitième position.

Bien évidement il en est de même avec les **hotspots**, mais ceux-ci utilisent l'indicatif de l'OM avec cette fameuse lettre d'extension en huitième position. Un OM

qui veut utiliser son propre hotspot pour accéder au réseau mondial US-TRUST doit non seulement valider son indicatif « **F5xxx** », mais aussi les diverses combinaisons de son indicatif utilisées ; par exemple « **F5xxx B** » pour un « hotspot dans la bande UHF – 430 Mhz ».

Il est important de noter que le réseau US-TRUST vérifie systématiquement l'intégralité de votre indicatif d'appel, toujours sur les huit caractères possibles. Il faut qu'il y ait toujours une concordance entre les combinaisons d'indicatifs utilisés et ceux déclarés sur le système US-TRUST via la passerelle « G3 – F5ZLG ».

C'est pour ces diverses raisons que l'onglet « **Personal Information** » vous propose jusqu'à huit indicatifs à définir. Bien entendu on ne peut définir que le huitième caractère dans cette liste affichée.

L'image ci-dessous indique qu'il y a eu deux « variantes » pour l'indicatif défini ici :

- L'indicatif avec un espace en huitième position. Cela permet à l'OM d'utiliser son indicatif via le système US-TRUST.
- L'indicatif avec la lettre « **B** » en huitième position. Typiquement pour l'utilisation d'un hotspot UHF sur le système US-TRUST. Cet « hotspot » pourra donc accéder au système mondial.

REVISION 3.00

		D-STAR	Gateway Syster	n (F5ZLC	3)		
						Login :	Logout
		Check the box on the I	eft and enter or edit the desired	l field.			
If the	station has multiple ratios,	Password Password Cor the target call signs are disting	: Ifirm : guished by the "initial", a space o	r a capital Englisi	h letter, as the last (character.	
Sµv∖		1: 2: 3: 3: 4: 4: 5: 5: 5: 6: 6: 6: 6: 7: 7: 6: 6: 6: 7: 7: 6: 6: 6: 7: 7: 6: 6: 6: 7: 7: 6: 6: 6: 7: 7: 6: 6: 6: 7: 7: 6: 6: 6: 7: 7: 6: 6: 7: 7: 6: 6: 7: 7: 6: 6: 7: 7: 6: 6: 7: 7: 6: 6: 7: 7: 6: 6: 7: 7: 6: 6: 7: 7: 6: 7: 7: 6: 6: 7: 7: 6: 7: 7: 6: 7: 7: 6: 7: 7: 6: 7: 7: 7: 6: 7: 7: 7: 6: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7: 7:	Initial AccessPoint Del	pdate			
Γ	1: 2:	Initial B	AccesePoint De		Ind term des e	dicatif niné par espaces	
	3: 4: 5: 6: 7:				Ind termi lettre hotsp par e	dicatif né par la e « B » - pot UHF exemple.	
	8:	2635A				-	

Une fois ces paramètres programmés, validez par le bouton « **Update** » et à la question « **Are you sure** », validez par « **Ok** ».

A partir de cet instant, votre indicatif et ses diverses variantes ont été validés sur le système US-TRUST. **Notez** cependant que les diverses passerelles se synchronisent régulièrement mais pas forcément au moment où vous finissez cette inscription. Cela peut donc prendre quelques minutes avant que l'ensemble du réseau US-TRUST soit mis à jour avec ces nouvelles informations.

L'équipe de « **F5ZLG** » vous souhaite la bienvenue et un bon trafic sur le système US-TRUST.

F5ZLG Team.

Quelques liens utiles :

https://www.dstar-france.fr/ http://dstarusers.org/ http://www.dstarinfo.com/reflectors.aspx http://ve2reh.com/wp/services-aux-radioamateurs/premiers-pas-en-d-star/ http://ref084.dstargateway.org

Pour avoir l'état du relais F5ZLG :

http://f5zlg.org

COMMENT S'ENREGISTRER SUR LE SYSTEME US-TRUST via F5ZLG

ANNEXE : « INSCRIPTION D'UN RELAIS »

Si l'inscription d'un relais de type US-TRUST est obligatoire, il n'en est pas de même pour des relais réalisés sur la base de système fonctionnant sur le réseau « **ircDDB** » ; cas par exemple pour le relais « **STARKITY** » proposé par ICOM France.

En effet, le simple fait de déclarer son **propre indicatif** sur le réseau US-TRUST vous permet d'autoriser votre relais à accéder au réseau US-TRUST du moment que cet **indicatif personnel** est défini dans la page « **D-Plus** » de la distribution « **ircDDB Gateway** » :

💼 ircDDB Gat	eway - 20151116	_ = ×	
File Help			-
◀ ircDDB	D-PRS DExtra	D-Plus 🕨	
D-Plus	Enabled -		
Max. Dongles	1 .		
Login	F5;		
	K		
-		— per l	Ici soit l'indicatif sonnel de l'OM, soit 'indicatif du relais.

Grace à cette « astuce », il vous est donc possible de ne déclarer et de n'utiliser que votre indicatif personnel sur le système US-TRUST, exactement comme un « HOT-SPOT ».

Cela dit, cette façon de procéder à un inconvénient qui peut poser problème aux administrateurs des relais concernés. Un relais fonctionnant sous le système « **ircDDB** » se présentera dans les « **Dashboards D-Plus** » (réflecteurs utilisés) avec cet indicatif personnel ; jamais avec l'indicatif du relais. Cela peut être déroutant surtout si plusieurs relais utilisent le même indicatif individuel.

Si l'on souhaite que les « **Dashboards D-Plus** » affichent réellement l'indicatif du relais utilisé, il est nécessaire de programmer dans ce contrôle « **Login** », l'indicatif du relais défini par ailleurs dans l'onglet « **Gateway** » et dans le contrôle « **Callsign** » de cette interface « **ircDDBgateway** ». Dans ce cas-là, <u>il sera aussi</u> <u>obligatoire</u> de déclarer ce même indicatif de relais sur le système US-TRUST comme pour son propre indicatif personnel.

Ces deux possibilités sont fonctionnelles et sont laissées au libre choix de l'administrateur du relais.